



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКУ «Детский дом №10»

А.В.Войнова

24 января 2017 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ №1-Д по электробезопасности для воспитанников ГКУ «Детский дом №10»**

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к электроприбору, а потом к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.

Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте все электроприборы.

Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.

Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое замыкание.

Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – может ударить током

Не пользуйтесь утюгом, чайником, стиральной машиной без специальной подставки.

Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.

Никогда не протирайте включенные приборы влажной тряпкой.

Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.

Не прикасайтесь к провисающим или лежащим на земле проводам.

Опасно влезать на крыши домов или строений, где вблизи проходят линии электропередачи а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.

Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью.

Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).

В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по ОТ:

  
Т.Г.Ищенко

СОСТАВИЛ:

Зам.директора по АХЧ

  
Н.В.Кузнецова