Инструкция
по правилам пользования автоматизированной системой охранно-пожарной сигнализации Приток GSM

1 .Взятие под охрану.

а) подготовить помещения к сдаче, закрыв окна, двери;

б) на передней панели изделия нажать кнопку **"ВЫБОР".**

Первое нажатие на кнопку приводит к подготовке всех не взятых шлейфов в режим взятия. Для взятия под охрану одного шлейфа нужно нажать на кнопку несколько раз пока не загорится соответствующий шлейфу индикатор;

в) по индикаторам "1-8" убедиться в исправности шлейфов (шлейфа). Мигание индикатора зеленым цветом соответствует состоянию шлейфа **"Норма"**, попеременное мигание индикатора красным и зеленым цветом - это состояние **"Не норма"**;

г) если шлейфы (шлейф) в норме, то необходимо прикоснуться ЭИ к ридеру **КЛЮЧ** на 1 -2 секунды. Прикосновение должно сопровождаться кратковременным звуковым сигналом;

д) убедиться в том, что индикаторы сдаваемых под охрану шлейфов погасли;

е) примерно через 1 -25 секунд индикаторы шлейфов должны загореться постоянным зеленым цветом, при выполнении режима **"Взять сразу"**. Если для изделия выбран режим **"Взять после выхода"**, то индикаторы после считывания ключа, вновь начнут мигать зеленым цветом, но примерно в 2 раза чаще, до тех пор, пока первый шлейф не восстановится после нарушения на время более одной секунды.

Если нарушения первого шлейфа не было, то изделие возьмется под охрану автоматически через 240 секунд;

ж) после выхода с объекта убедиться в том, что световой оповещатель горит.

Примечание-

1. При выполнении режима **"Взять после выхода"** световой оповещатель мигает с частотой примерно 3 раза в 1 секунду.

2. Световой оповещатель загорается постоянно только в том случае, если все шлейфы взяты под охрану.

3. При нарушении шлейфа ТС изменение режима свечения контрольной лампы и выдача напряжения на сирену не производится

2. Проверка работоспособности

а) . При нажатии кнопки ТЕСТ изделие издает звуковой сигнал и переходит в режим "Проверка связи". В этом режиме индикатор ИСП моргает три раза в секунду и изделие передает в эфир извещение "Проверка связи" один раз в минуту и ожидает прихода от АРМ ПЦО специальной команды "Тест прошел".

б) . При получении извещения "Проверка связи" АРМ ПЦО делает отметку в "истории" объекта "Проверка связи" и отсылает изделию команду "Тест прошел".

в) . Только после получения этой команды индикатор ИСП загорается постоянно красным цветом, это и означает что изделие готово к работе.

3. Снятие с охраны.

а) убедиться в том, что индикатор снимаемого с охраны шлейфа светится постоянным зеленым цветом, если шлейф находится под охраной или мигает красным цветом, если шлейф сработал;

б) нажать кнопку **ВЫБОР** два раза, при этом все взятые под охрану шлейфы будут выбраны для снятия и индикаторы взятых шлейфов загорятся красным цветом. Выбор для снятия одного шлейфа производится последующими нажатиями на кнопку **ВЫБОР**;

в) прикоснуться ЭИ к ридеру **КЛЮЧ**, убедиться в считывании кода ЭИ по звуковому сигнализатору;

г) спустя 1-25 секунд убедиться в том, что индикаторы шлейфов, снимаемых с охраны погасли - это означает, что на ПЦО зарегистрировано снятие шлейфов с охраны.

ОЗНАКОМЛЕН __ _____ « ____ » _____ 2022 год.